



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ С СЕНСОРНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛУНА SB-507 ЭРА

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на фонари светодиодные ручные на батарейках SB-507 «ЭРА» и предназначен для руководства по их эксплуатации, обслуживанию, транспортировке, хранению и утилизации.

**! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации**

**! Информация о видах опасных воздействий**

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный беспроводной самоклеящийся фонарь - подсветка с сенсорным выключателем для хозяйственно-бытовых помещений. Современные яркие и экономичные COB-светодиоды светят также ярко, как лампа накаливания 20 Вт и не требуют замены в течение всего срока службы фонарика. Включается и выключается от прикосновения к сенсору. Сенсор светится в темноте (светонакопитель). Самоклеящаяся поверхность позволяет устанавливать подсветку под любым углом на любых гладких поверхностях. Удобная смена батареек без отклеивания фонаря от поверхности.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики фонаря приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика               | Значение                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                       | SB-507                                                                                 |
| Мощность                     | 0,3 Вт                                                                                 |
| Световой поток, макс.        | 190 лм                                                                                 |
| Цветовая температура         | 6 000 K                                                                                |
| Тип светодиодов              | 1xCOB                                                                                  |
| Дальность луча               | 5 м                                                                                    |
| Тип элементов питания        | Батарейки 3xAAA (R03/LR03/FR03), рекомендуем применять только алкалиновый тип батареек |
| Время работы                 | 11 ч                                                                                   |
| Дополнительные функции       | Сенсор, самоклеящая поверхность                                                        |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP40                                                                                   |
| Температура эксплуатации     | от + 5°C до + 40°C                                                                     |
| Материал                     | Ударопрочный пластик                                                                   |
| Габариты                     | Ø75 x 29 мм                                                                            |
| Масса (без батареек)         | 70 г                                                                                   |

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения характеристик без уведомления потребителя.

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование                          | Количество |
|---------------------------------------|------------|
| Фонарь                                | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации (Паспорт) | 1 экз.     |
| Упаковка                              | 1 комплект |

### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Эксплуатация изделия с механическими повреждениями.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Самостоятельно производить ремонт изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

**ВНИМАНИЕ!** Все работы по чистке и уходу за изделием должны выполняться только в выключенном состоянии и отключенном от зарядного устройства.

### 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Используйте фонарь только по прямому назначению – для освещения. В противном случае изготовитель не несет ответственности за работу изделия.

5.1 Перед началом эксплуатации фонаря установите батарейки. Для этого требуется открыть крышку фонаря, повернув её против часовой стрелки. Соблюдайте полярность. Рекомендуем применять только алкалиновый тип батареек.

5.2 Для включения фонаря нужно коснуться сенсора (изображен на корпусе) на боковой части фонаря. При последующем нажатии на сенсор фонарь выключится.

### 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Данное изделие не имеет особых требований к обслуживанию. В качестве источника света в фонаре используются светодиоды. Они не требуют замены в течение всего срока службы фонаря.

6.2 Чистку изделия следует производить мягкой сухой или слегка влажной тканью. Не допускается применение органических растворителей и агрессивных моющих и абразивных средств.

6.3 При обнаружении неисправности или по истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с п. 9 руководства.

### 7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделий должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 45 °С с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Запрещается хранение изделий на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

### 8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

### 9. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

### 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

**Внимание!** Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Таблица 3

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фонарь не включается | - убедитесь, что батарейки не разряжены и в случае необходимости произведите замену на исправные новые<br>- проверьте полярность установленных батареек |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4

|                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование изделия                 | Фонарь светодиодный с сенсорным выключателем                                                                                                                                                                            |
| Тип изделия                          | Фонарь                                                                                                                                                                                                                  |
| Модель изделия                       | Луна SB-507                                                                                                                                                                                                             |
| Товарный знак                        | «ЭРА»                                                                                                                                                                                                                   |
| Страна изготовитель                  | Китай                                                                                                                                                                                                                   |
| Наименование изготовителя            | АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД                                                                                                                                                                                          |
| Адрес изготовителя                   | КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901                                                                                                                                  |
| Информация для связи с изготовителем | <a href="mailto:atl_company@163.com">atl_company@163.com</a>                                                                                                                                                            |
| Импортёр                             | Информация указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке                                                                                                                                                |
| Служба по работе с потребителями     | 121467, Россия, г. Москва, а/я 43                                                                                                                                                                                       |
| Соответствие нормативным документам  | Изделие соответствует требованиям:<br>ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,<br>ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» |
| Дата изготовления                    | Информация указана на изделии и / или на индивидуальной упаковке                                                                                                                                                        |

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

12.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию, в случае:

- наличия механических повреждений корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

12.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

| Модель изделия | Место продажи | Дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
|----------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
|                |               |              |                                   |

