

СВЕТИЛЬНИК БЫТОВОЙ АВТОНОМНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
«АВРОРА»

SB-501/SB-502/SB-503/SB-504/SB-505/SB-506

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании!

Данный документ распространяется на бытовые автономные светодиодные светильники ЭРА SB-501, SB-502, SB-503, SB-504, SB-505, SB-506, SB-506 и предназначен для руководства по их эксплуатации, обслуживанию, транспортировке, хранению и утилизации.

! Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

! Информация о видах опасных воздействий

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники бытовые автономные светодиодные SB-501, SB-502, SB-503, SB-504, SB-505, SB-506, SB-506 предназначены для бытового применения в качестве стационарного осветительного прибора с автономным питанием от батарей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики фонаря приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Параметр	Характеристика			
Модель	SB-501/SB-502	SB-503/SB-504	SB-505	SB-506
Цвет корпуса	Белый	Серебристый	Слоновая кость	Дерево
Световой поток, лм	70			
Дальность луча, м	5 ¹			
Количество светодиодов	1 COB			
Время работы, ч	90			
Тип элементов питания	Батарея типа AAA (LR03) 1,5В, 3 шт.			
Температура эксплуатации, °С	От -20 до +45			
Относительная влажность, %	80			
Степень защиты	IP20			
Срок службы, лет	2			
Срок хранения	Не ограничен			
Режимы работы	1 – максимальная яркость			
Дополнительный функционал	крепление-стикер			

¹ - дальность луча измерена в соответствии со стандартом ANSI/NEMA FL1-2009
www.eraworld.ru

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки приведена в таблице 2.

Таблица 2.

	SB-501	SB-502	SB-503	SB-504	SB-505	SB-506
Светильник, шт.	1	3	1	3	3	3
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1	1	1	1	1	1
Упаковка, комплект	1	1	1	1	1	1

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Эксплуатация изделия с механическими повреждениями.

4.2 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** Самостоятельно производить ремонт изделия.

4.3 Все работы по чистке и уходу за изделием должны выполняться только в выключенном состоянии.

4.4 Во избежание несчастных случаев не подвергайте изделие воздействию огня и не погружайте его в воду.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Используйте светильник только по прямому назначению – для освещения. В противном случае изготовитель не несет ответственности за работу изделия.

5.1 Перед началом эксплуатации светильника установите элементы питания соответствующего типа (см. таблицу 1). Для этого:

- поверните основание светильника против часовой стрелки до упора и снимите его;
- установите элементы питания в батарейный отсек, соблюдая правильную полярность;
- установите основание обратно, совместив пазы, и поверните его по часовой стрелке до упора;

Для обеспечения заявленных характеристик изделия рекомендуется применять щелочные (алкалиновые) элементы питания.

5.2 Установите светильник на ровной поверхности, используя крепление-стикер. Для этого снимите защитную пленку с клейкой основы стикера, затем плотно прижмите светильник к монтажной поверхности. Поверхность должна быть чистой, ровной и гладкой.

5.3 Для включения светильника однократно нажмите на прозрачный рассеиватель.

5.4 Для отключения светильника повторно нажмите на прозрачный рассеиватель.

5.5 Для замены вышедших из строя элементов питания в процессе эксплуатации полностью демонтировать светильник с монтажной поверхности не требуется. Просто поверните корпус светильника против часовой стрелки до упора и отделите его от основания. После замены батарей проделайте обратные действия.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Данное изделие не имеет особых требований к обслуживанию. В качестве источника света в светильнике используются светодиоды. Они не требуют замены в течение всего срока службы светильника.

6.2 Чистку изделия следует производить мягкой сухой или слегка влажной тканью. Не допускается применение органических растворителей и агрессивных моющих и абразивных средств.

6.3 При обнаружении неисправности или по истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с п. 9 инструкции.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке изготовителя при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 °С с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ

Специальные требования к реализации не установлены.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Светильник не включается	- проверьте правильность соблюдения полярности при установке батарей - убедитесь в том, что батареи не разряжены, при необходимости замените их на новые.
--------------------------	---

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

11. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Наименование изделия:	Светильник
Тип изделия	Бытовой светодиодный осветительный прибор
Модель изделия	SB-501, SB-502, SB-503, SB-504, SB-505, SB-506, SB-506
Товарный знак	«ЭРА»
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.

Соответствие нормативным документам	Не подлежит обязательной сертификации.
Дата изготовления:	Указана на упаковке.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

12.2 Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

12.3 Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантийного талона:

Модель изделия	Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца